

По статистике, половина всех пожаров происходит в жилом секторе. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Нередко пожары происходят по вине лиц в нетрезвом состоянии и детской шалости с огнем. Большинство из них являются следствием халатности самих граждан, и несоблюдение ими элементарных правил пожарной безопасности. При этом в огне гибнут не только сами виновники пожаров, но и их родственники и соседи. Поэтому важно знать и соблюдать не только нормы и правила пожарной безопасности, но и правила поведения в случае возникновения пожара, чтобы спасти от огненной беды себя и своих близких.

- Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор. Утюги, плитки и электрочайники устанавливайте на несгораемой подставке, а электрообогреватели – подальше от сгораемых предметов.

- Если у Вас дома ветхая электропроводка, повреждены розетки, не дожидайтесь пожара – срочно вызывайте специалиста-электрика. Не доверяйте ремонт случайным людям, такая экономия может Вам дорого обойтись

- Помните, в одну розетку нельзя включать несколько электроприборов. От перегруза сетей может произойти короткое замыкание.

- Находясь дома, присматривайте за работой электроприборов, особенно обогревателей и телевизоров. Уходя из дома, даже ненадолго, обязательно их выключайте.

- Добрый совет курящему – избегайте курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Будьте предельно внимательны при курении, не бросайте окурки где попало, именно непотушенный окурочок часто является причиной пожара и, нередко, приводит к гибели самого курильщика.

- Летящий сверху окурочок – реальная угроза для вашего балкона. Если можно договориться с соседом сверху, подарите ему пепельницу.

- Не устраивайте на балконе склад старых вещей и не загромождайте ими эвакуационных люки.

- Не делайте в квартире большого запаса предметов бытовой химии: аэрозолей, красок, лаков. Большая их часть огнеопасна.

- При малейшем подозрении на неисправность газовой плиты и утечку газа – звоните по телефону «04». До приезда аварийной службы не включайте и не выключайте электроприборы и освещение, не зажигайте спичек. Откройте окна, чтобы проветрить помещение.

- Особо предупредите и объясните детям опасность шалости с огнем. Маленькие дети не должны иметь доступа к спичкам и зажигалкам. Детей постарше научите пользоваться электробытовыми приборами и газовой плитой.

- Если все же случилась беда – главное не теряйте голову! Звоните по телефону «01», зовите на помощь соседей и прохожих.

- Покидая горящее помещение, постарайтесь закрыть за собой окна и двери, иначе от притока воздуха пожар разгорится еще сильнее.

- Если Вы почувствовали запах дыма с лестничной клетки – не нужно открывать дверь: огонь и дым может ворваться в квартиру. Не пытайтесь покинуть квартиру через задымленный коридор или лестницу. Вызывайте пожарную охрану по телефону «01», подойдите к окну и постарайтесь привлечь внимание прохожих.

Электроприборы.

Сегодня в наших семьях множество электробытовых приборов, без которых мы не представляем комфорта в нашем доме. Это телевизоры, музыкальные центры, СВЧ- печи, электрочайники, кухонные комбайны и многое другое.

Часто причиной пожаров становится неправильная эксплуатация электрооборудования и электробытовых приборов. Нередко пожары происходят из-за нашей спешки, суеты, в результате чего забываем выключить из электросети приборы, или, надеясь на «авось», продолжаем эксплуатировать электробытовой прибор, требующий срочного ремонта.

От неправильных действий граждан при тушении возникшего пожара, а также паники, состояния аффекта пожар приобретает крайне неприятные масштабы.

Как быть, что делать, если в дом пришла беда из-за возгорания какого-либо электробытового прибора?

Первое - обесточить загоревшийся прибор, вынув вилку из розетки. Если это невозможно, то отключите электроэнергию от электрораспределительного щита дома (квартиры).

Второе - срочно вызвать пожарную охрану, позвонив по телефону «01». При этом быстро и точно указать свой подробный адрес и краткую причину вызова и обязательно (если известно) сообщить, угрожает ли огонь людям.

Третье - тушение очага пожара. Это можно сделать, залив предмет водой или обернув его одеялом, плотной тканью. В ходе тушения постарайтесь удалить загоревшийся предмет из квартиры. Ни в коем случае не создавайте в квартире сквозняки путем открывания дверей и окон, закройте двери других комнат. В целях безопасности квартиру должны покинуть все люди, не задействованные в тушении пожара. Если же данные меры не позволяют ликвидировать пожар, необходимо выйти из квартиры, закрыть двери и дожидаться прибытия сотрудников пожарной охраны.

Если обесточить загоревшийся электроприбор не удалось, знайте, что использовать воду и водные огнетушители при тушении данного прибора нельзя, так как вода электропроводна.

Помните, пожар легче предупредить, нежели потушить.

Запомни! Нельзя!

- включать электроприборы при запахе газа;
- располагать электронагревательные электроприборы рядом с мебелью, шторами;
- использовать электропровода с поврежденной изоляцией;
- перегружать электросеть, включая одновременно несколько мощных электропотребителей.

Печное отопление.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.

Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах. Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство любой печи соответствовало противопожарным требованиям.

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь лучше два, три раза в день не более 1,5 часов, чем один раз длительное время. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

У печей, на перекрытиях печей нельзя сушить бельё, другие горючие материалы, и, конечно, нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей.

Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кровли необходимо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины. Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений.

Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий не менее 1,2 м.

Запрещается оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердаками или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки-разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

На сгораемом полу перед топкой прибавляется металлический лист размером не менее 0,5х0,7 метров. Топку выкладывают из огнеупорного кирпича.

Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей полостью одной из стенок деревянным конструкциям. Между ними должен оставаться воздушный промежуток на всю высоту печи.

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. Необходимо следить тем, чтобы дверцы топящейся печи были закрыты.

Нельзя хранить вещи, бумагу, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества вблизи печей.

Нельзя применять для розжига печей керосин, бензин и другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Дымоходы следует выводить выше конька крыши на 70 см.

Ремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять квалифицированный специалист.

Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности залог сохранности Вашей жизни и Вашего имущества!

Дачный сезон.

С приходом весны начинается дачный сезон. Жители города выезжают на свои загородные дома, дачи, приусадебные участки. Как следствие, происходит резкий рост пожаров в садовых обществах и товариществах и с каждым годом их количество увеличивается.

Чтобы обезопасить себя и свое имущество от пожаров, соблюдайте следующие основные Правила пожарной безопасности:

1. Не применяйте открытый огонь вблизи легковоспламеняющихся предметов и строений. Сжигать мусор на свалках категорически запрещено, т.к. огонь может перекинуться на соседние постройки.

2. Не оставляйте электроприборы включенными в течение длительного времени, они могут перегреться. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.

3. Для защиты электрических сетей от перегрузок и короткого замыкания пользуйтесь только плавкими предохранителями заводского изготовления. Очень опасно ставить взамен перегоревших плавких вставок самодельные «жучки». Такой предохранитель при перегрузках в сети или коротких замыканиях не сработает и в доме произойдет пожар.

4. Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов. Не включайте все Ваши приборы в одну розетку: из-за ее перегрузки может возникнуть пожар!

5. Не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной изоляцией, некачественным соединением и оголенными участками проводов. Для монтажа и ремонта электропроводок и всех электроустановок приглашайте специалиста.

6. При пользовании электрообогревательными приборами соблюдайте осторожность, не располагайте вблизи легкогорючих предметов и материалов. Никогда не оставляйте включенными электрообогреватели без присмотра, не допускайте их перегрева. Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями.

7. Не пользуйтесь неисправными печами и не оставляйте их без присмотра. Перекал печи часто становится причиной пожара.

8. Не оставляйте без присмотра горящие газовые приборы. Уходя, выключайте газовые плиты и перекрывайте кран подачи газа на баллоне. В случае обнаружения утечки, появления запаха газа прекратите эксплуатацию прибора и вызовите аварийную службу. Обязательно проветрите помещение.

9. Будьте осторожны с легковоспламеняющимися жидкостями и товарами бытовой химии. Храните их вдали от отопительных и нагревательных приборов. В помещениях, где хранятся эти материалы, не пользуйтесь открытым огнем.

10. Не разогревайте на открытом огне вещества, содержащие в своем составе легковоспламеняющиеся жидкости. Не курите в помещениях, где проводятся лакокрасочные работы.

11. Не разрешайте детям играть с огнем. Храните спички и зажигалки в недоступных для них местах. Не оставляйте детей одних без присмотра. Объясните детям элементарные Правила пожарной безопасности.

12. Не загромождайте дороги, а особенно не расширяйте свои участки за счет проездов. В случае возникновения пожара пожарные автомобили не смогут проехать к очагу возгорания.

13. Научитесь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Помните: Ваша безопасность зависит от Вас самих!

При пожаре звоните по телефону 01